

ПАМЯТКА

Для гарантируемой работы насоса марки Д, 1Д.

Необходимо выполнить требования «Руководства по эксплуатации»:

1. п.2.1.3. Всасывающий и напорный трубопроводы не должны передавать нагрузки на насос; должны быть закреплены на отдельных опорах и иметь температурные компенсаторы.

2. п.2.3.4. После присоединения всасывающего и напорного трубопроводов допускаемая не параллельность фланцев должна быть не более:

а) фл. всасывающий – 0,3 мм

б) фл. напорный – 0,23 мм

3. Необходимо подвести охлаждающую жидкость согласно «руководству по эксплуатации».

4. Вести мониторинг работы насоса и электродвигателя с записью в журнале: давление, ток, напряжение, через каждый час в течение часов.

5. Выполнение всех требований «Руководства по эксплуатации» обязательно.

Подпись получателя